

HÜPFBURGVERLEIH

Bernd Jabs- Hüpfburgverleih, Straße 44 Nr. 22, 13125 Berlin

Tel. 030 94798734 + Fax 030 9431160 + Funk 0162 7714343 + Funk 24 h 0172 6963520

E-Mail info@hopsburg.de

Merkblatt „Wichtige Hinweise für den Benutzer“

Sehr geehrte Mieter,

mit diesem Merkblatt erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise für den Betrieb der Hüpfburg:

- die Hüpfburg ist ausschließlich für den privaten Gebrauch ausgelegt, Aufsichtspflicht!
- während des Betriebes müssen die Kinder von einer erwachsenen Person überwacht werden
- die Hüpfburg darf nicht bei Regen, Gewitter, Böen und Windstärken über 40 km/h (WS 4) betrieben werden, nachts ist die Hüpfburg immer in trockenen Räumen zwischen zu lagern
- die Benutzung ist nur Kindern gestattet, nicht Jugendlichen und Erwachsenen, keine Tiere
- nur für Kinder im Alter von 3-10 Jahren geeignet, Mindestgröße 90 cm, Maximalgröße 150 cm
- maximales Gewicht pro Kind 45 kg
- zur Nutzung ist ein Dauerbetrieb des Gebläses erforderlich, sorgen Sie für einen korrekten Elektroanschluss, das Gebläse ist ständig von einem Erwachsenen zu beaufsichtigen
- das Gebläse darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden
- der Aufbau von Gebläse und Hüpfburg hat von einer erwachsenen Person zu erfolgen
- der Standort der Hüpfburg befindet sich idealerweise auf einer ebenen Rasenfläche
- der Untergrund muss frei von spitzen, scharfkantigen Gegenständen, Steinen oder Ästen sein
- der Standort muss mindestens 2 m von Bauten und Objekten (Zäune, Bäume etc.) entfernt sein
- verwenden Sie eine Unterlegplane und breiten Sie hierauf die Hüpfburg aus
- die Hüpfburg nicht über Beton oder Pflasterflächen ziehen
- befestigen Sie die Hüpfburg mit den erhaltenen Erdankern
- befestigen Sie den Luftschlauch am Gebläse, Schlauch nicht verdrehen
- Gebläse einschalten, während der Aufblasphase eventuell Korrekturen zur Vermeidung von Knicken und Falten vornehmen, Gebläse mit Erdnägeln befestigen
- verhindern Sie Spielerein am Gebläse Schalter
- vergewissern Sie sich über den festen und stolperfreien Sitz der Erdnägeln
- die Kinder dürfen keine scharfen oder spitze Gegenstände in die Hüpfburg nehmen
- die Bekleidung der Kinder darf keine scharfkantigen Verschlüsse aufweisen
- die Hüpfburg darf nicht mit Schuhen betreten werden, Brillen und Schmuck sind abzusetzen
- Überschläge, Saltos, Ringkämpfe, Schubsen, Essen und Trinken sind in der Burg nicht erlaubt
- die Kinder müssen gesundheitlich für das Hüpfen geeignet sein
- für den Abbau verlassen alle Kinder die Hüpfburg, Gebläse ausschalten und abbauen
- Luft komplett entweichen lassen, Erdnägeln entfernen, Burg zusammenfalten, verpacken
- zur Reinigung abfegen und ggf. mit mildem Seifenwasser oder Kunststoffreiniger behandeln
- die zulässige Kinderzahl und Gesamtgewichtsgrenze entnehmen Sie den Hinweisen
- Sicherheitshinweise finden Sie auf der Hüpfburg
- bei Störungen und Luftaustritt sofort den Betrieb beenden.